

Spüle Marktstand – Hinweise zu Benutzung

Allgemeines:

Dieses Gerät dient als Hand- und Abwascheinrichtung und ist als solches von der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Stadtbezirkes Pankow zu Berlin als geeignet bewertet worden.

Das linke Becken dient der Reinigung des Geschirrs und der Utensilien.

Das rechte Becken dient der Reinigung der Hände.

Dementsprechend sind die angebrachten Spender mit geeigneten Reinigungsmitteln zu befüllen.

Inbetriebnahme:

Bitte befüllen Sie zuerst den Frischwasserbehälter und stecken das Tauchrohr hinein.

Jetzt stecken Sie bitte den Stecker rein und schalten am FI-Schalter ein.

Jetzt heizt der Boiler auf die gewünschte Temperatur. Sie können das Gerät nun benutzen.



Störungen:

Wenn die Pumpe permanent rattert ist der Frischwasserbehälter leer.

Bitte das Gerät am FI-Schalter ausschalten und den Frischwasserbehälter befüllen. Anschließend wieder am FI-Schalter einschalten.

Bei sonstigen Störungen bitte den Netzstecker ziehen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller;
www.ellront.de/kontakt

Anschlußwerte:

230V / 2100 Watt mit angeschlossenem Boiler

230V / 100 Watt ohne angeschlossenem Boiler

